

## Guide Scorrevoli Telescopiche per Cavità Elettriche Accessori

€ 59



### 901511

Guide scorrevoli telescopiche per tutte le cavità elettriche. Le guide telescopiche permettono di far scorrere le griglie forno completamente e in sicurezza, molto utili quando si estrae il vassoio forno o per controllare la cottura. Sono semplici da installare, l'operazione è pratica e facile.

[Guarda online](#)

## Caratteristiche tecniche

---

### Funzionalità

---

Tipo Accessorio	guide telescopiche
-----------------	--------------------

---

Prodotto	cucine
----------	--------

---