

Guide Scorrevoli Telescopiche Accessori



910881

Guide scorrevoli telescopiche per forno cucina ibrida da 90 cm e cucina con forno a gas da 90 cm. Le guide telescopiche permettono di far scorrere le griglie forno completamente e in sicurezza, molto utili quando si estrae il vassoio forno o per controllare la cottura. Sono semplici da installare, l'operazione è pratica e facile.

Caratteristiche tecniche

Funzionalità

Tipo Accessorio	guide telescopiche
-----------------	--------------------

Prodotto	cucine
----------	--------
